

使用说明书
运动果汁机

百年品质
生活美学传承者

Century of excellence
Joy of life

SINCE
1916



广东华生智能电器有限公司
GUANGDONG WAHSON INTELLIGENT ELECTRIC CO., LTD.
地址：广东省佛山市顺德区容桂街道红星社区广星路16号容桂安科创园12栋902室之一
网址：www.wahson1916.com
全国统一服务热线：400-0539-822

注意事项

1. 产品工作过程中，严禁打开果汁杯，以免产品在运行中中断正常工作。
2. 本产品仅适用于家庭使用，请勿作为其他用途。
3. 操作时，请保持工作台面干燥，每次操作后应及时清洁工作台面，避免液体溅出。
4. 严禁空转（即果汁杯中无食材或食材量不足）使用。
5. 搅拌时，请勿用手直接接触刀片，以免造成伤害。
6. 产品使用完毕后，请及时清洁刀片，并排空果汁杯。
7. 本产品属于家用电器，使用时应注意用电安全，避免触电。
8. 本产品在使用过程中，如遇异常情况，请立即停止使用，并联系售后服务。
9. 本产品在使用过程中，如遇异常情况，请立即停止使用，并联系售后服务。
10. 本产品在使用过程中，如遇异常情况，请立即停止使用，并联系售后服务。

售后服务

用户保修卡

顾客姓名	产品型号
联系电话	机身号码
购买日期	购买地点
联系地址	

感谢阁下选购我公司产品，为了更好地提供高质量的售后服务，敬请阁下予以如下配合：
1、购买时，请经销商开具销售凭证以作为保修依据；
2、请详细填写本卡，并加盖经销商印章后生效；
3、请认真阅读维修规定各条款；
4、若需服务，请直接与当地经销商联系或致电全国统一服务热线。

维修规定

- 一、保修期内，本产品在正常使用状况下，整机免费保修一年（自购买之日起以发票日期为准）。
二、在保修期内，有下列情形之一者，将酌情收取材料成本或服务费，敬请谅解！
1、消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
2、非承担三包修理者拆卸造成损坏的；
3、无三包凭证及有效发票的；
4、三包凭证型号与修理产品型号不符或者涂改的；
5、外观因使用而自然折旧者；
6、用于商业用途损坏的；
7、因不可抗力造成损坏的，不在保修之列。
三、本产品只适合在中国大陆销售和使用的。
四、本卡从无从失效，敬请妥善保管。
五、不属于维修范围和超过保修期的产品，我们仍热情为您服务，只收取零件材料成本费用。

经销商电话	经销商盖章
全国客户服务热线 400-0539-822	
此联为用户保修凭证	年 月 日

10

注意事项

警告

1. 请勿将本产品置于火源或高温处，以免发生火灾。
2. 请勿将本产品置于潮湿处，以免受潮。
3. 请勿将本产品置于尖锐物体上，以免刮伤。
4. 请勿将本产品置于儿童可触及之处，以免造成伤害。
5. 请勿将本产品置于易燃物上，以免引发火灾。
6. 请勿将本产品置于强磁场中，以免影响使用。
7. 请勿将本产品置于强电场中，以免影响使用。
8. 请勿将本产品置于强辐射中，以免影响使用。
9. 请勿将本产品置于强震动中，以免影响使用。
10. 请勿将本产品置于强噪音中，以免影响使用。

9

清洁与保养

清洁与保养

1. 清洁前，请确保刀片已停止运转。
2. 请勿使用锐利工具刮擦刀片，以免刮伤。
3. 杯体可用自来水快速冲洗，并擦干。
4. 杯体内部以及食物接触部件，请用清水冲洗，并及时晾干。
5. 长时间不使用，请用30天充电一次。
6. 请勿将本产品置于火源或高温处，以免发生火灾。
7. 请勿将本产品置于潮湿处，以免受潮。
8. 请勿将本产品置于尖锐物体上，以免刮伤。
9. 请勿将本产品置于儿童可触及之处，以免造成伤害。
10. 请勿将本产品置于易燃物上，以免引发火灾。

环保清单

有害物质的名称和含量表：	
部件名称	有害物质或元素
PCB组件	铅(Pb) 汞(Hg) 镉(Cd) 六价铬(Cr(VI)) 多溴联苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE)
控制板组件	X O X O O O
电机组件	X O O O O O
充电桩	X O O O O O

有害物质限量符合GB/T 11364-2013的要求。
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均符合GB/T 26572规定的限量要求。
X：表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T 26572规定的限量要求。
“>X”：表示有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T 26572规定的限量要求，且该物质在正常使用过程中，不会对环境和人体健康造成危害。
“<X”：表示有害物质在该部件的某一均质材料中的含量符合GB/T 26572规定的限量要求，且该物质在正常使用过程中，不会对环境和人体健康造成危害。

产品使用方法

产品使用方法

1. 取出刀片，用温水清洗刀片，并用干布擦干。
2. 将刀片放入杯中，并拧紧杯盖。
3. 将杯盖上的开关拨到“开”的位置。
4. 将刀片放入杯中，并拧紧杯盖。
5. 将杯盖上的开关拨到“开”的位置。
6. 将刀片放入杯中，并拧紧杯盖。
7. 将杯盖上的开关拨到“开”的位置。
8. 将刀片放入杯中，并拧紧杯盖。
9. 将杯盖上的开关拨到“开”的位置。
10. 将刀片放入杯中，并拧紧杯盖。

8

产品规格			
产品名称	运动果汁机		
产品型号	WS-G822/G823		
产品货号	WS-G822B/WS-G822XB/WS-G823B		
输入电压	5V==		
输入电流	1A		
电池电压	7.4V==		
额定功率	80W		
产品标准	GB 4706.1-2005 GB 4706.30-2008		
“食品接触用”材料信息表			
请根据说明书要求正常使用本产品。 本产品食品接触用材料及部件符合GB4806.1-2016以及相应食品安全国家标准要求，具体信息如下：			
部件名称	材料	牌号	符合性标准
杯身	PC	/	GB4806.7-2023
杯盖/机座	PP/ABS	/	GB4806.7-2023
密封硅胶	硅胶	/	GB4806.11-2016
电机油封	氟橡胶/丁腈硅胶	/	GB4806.11-2016
刀片	304不锈钢	06Cr19Ni10	GB4806.9-2023
注：本系列产品包含以上食物接触材料，部分机型可能不含个别材料，请以实际产品为准。			

产品使用方法

产品使用方法

1. 取出刀片，用温水清洗刀片，并用干布擦干。
2. 将刀片放入杯中，并拧紧杯盖。
3. 将杯盖上的开关拨到“开”的位置。
4. 将刀片放入杯中，并拧紧杯盖。
5. 将杯盖上的开关拨到“开”的位置。
6. 将刀片放入杯中，并拧紧杯盖。
7. 将杯盖上的开关拨到“开”的位置。
8. 将刀片放入杯中，并拧紧杯盖。
9. 将杯盖上的开关拨到“开”的位置。
10. 将刀片放入杯中，并拧紧杯盖。

故障种类及常见问题

问题	可能的原因	解决方法
开机不转	主机与杯体未拧紧	请将主机与杯体顺时针拧紧
	过载保护	等待5分钟后重新启动
	电池电量不足	若电量不足请先充电
不能充电或无充电显示	USB线是否已连接好	检查USB线两端插头是否插到位
	充电电源是否电量不足	检查充电电源（移动电源、电脑USB端口等）是否输出正常
使用时电机停止转动	搅拌香蕉等易产生泡沫食物，容易卡刀	启动前，先不要倒置杯子，避免刀片与果肉接触，开机后倒置并在左右晃动杯子
	电量不足，红灯常亮	请先充电
	颗粒过大导致卡刀，红灯闪烁	将水果切成小块，减少液体量
搅拌杯漏水	搅拌杯过松	拧紧搅拌杯
	密封圈漏装或装不到位	重新装好密封圈
按键无反应	是否电池没电	请及时充电
通电后电机不转动	是否为电机故障	请到指定的售后服务网点检查或维修
灯不亮	是否为灯损坏	请到指定的售后服务网点检查或维修

注：故障种类与常见问题包括但不限于以上几种，如果问题仍然存在，或出现其它问题，请与本公司售后服务中心联系，我们将为您提供更多帮助。

通电不转动
电机转动。

7

9