使用说明书

电热水杯

百年品质
生活美学传承者

Century of excellence
Joy of life

SINCE
1916

·使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管

目 录

一、注意事项 ····· 02
二、产品简介 ····· 03
三、技术参数 ····· 04
四、电气原理图 ····· 04
五、产品操作与说明 ····· 04
六、清洁与保养 ····· 06
七、常见故障及排除方法 ····· 06
八、食品接触材质清单 ····· 06
九、环保成分材质清单 ····· 07
十、售后服务与保修卡 ····· 08


广东华生智能电器有限公司（总部）
生产厂家：中山市古镇镇海路12号
生产地址：中山市东凤镇东三支区(精美化工公司南)
邮政方案16号左院内
全国统一服务热线：400-0539-822
网址：www.wahson1916.com

一、注意事项

1.请执行所被用于家用和类似用途，例如：员工、办公室或其他工作环境下的员工居民；行农场用行；行酒店、提供民宿和住宅类型的环境中，供顾客使用；行供提供住宿和早餐的类似环境。
2.要具有下面条件在操作，提前或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人包括儿童)使用，除非有负责的可使全的人对他们进行与最高使用有关的设置或指导。
3.应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
4.电热水杯主体支座，请水不能直接浸。
5.应使用完毕后加热元件表面仍有余热。
6.如果电源软线损坏，必须由认制造商或其服务机构或类似资格人员更换，以避免危险。
7.清洗时，不得用产品清入水中。
8.开水时请也用物体，强有相当等级别内直顶部持气孔，否则可能会引起杯子内部压力或高从而导致本体损坏。
9.不得将本产品各部件与内加具接使用，不用时请将不用的部件放在孩子不能接触到的地方。
10.每次使用前，请按照使用说明书的步骤与要求正确与使用产品。
11. 使用之后，请对产品进行清洁。
12. 工作环境-温度5~35℃环境内使用本产品。
13. 未倒入水时请勿开机干烧，程序设置了干烧保护，会自动关机。
14.产品使用完后，请及时关机。
15. 清洗产品时，请先关机，清洗干净后停干电线插口，不能用产品清洁在水中。
16. 请注意保持供给干净，避免加入，以免造成电线触电手员。
17. 不使用时，请勿将其置于可及的儿童处时，热源附近或高温表面使中长时间放置，否则可能降低产品效用。
18. 请不要把电源线、插头、塑机等浸入水里或者其它液体里，以免损坏本产品用品触电。
19. 当水沸腾时，不要移动盖里盖上盖子，以防蒸汽烫到手上。
20. 产品应按照使用指南，防潮气体，并常高温或者附近，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
21. 使用前请确保电源电压与本产品铭牌上所标明的额定电压一致。
22. 本产品与交流电连接电源使用，而且它对使用的温度要有有电特别要。
23. 必须使用有可靠接地线的单相固定式三极插座，严禁使用柱转移动插座，严禁与其它电器共用一个插座。
24. 不可在没有物理插料的边沿来携线，压线或让它悬垂下来，同时要远离热源和温热。
25. 切勿把客户品置放在热源的表面上或热源旁，如开源器、炉灶旁。
26. 如果客户没有水，请不要干烧，否则产品会导致使用寿命。
27. 产品在烧水过程中必须要有人看管，请不要让小孩靠近，并且不要让小孩玩耍电源线。
28. 清洁前或不使用时，请关闭电源并拔下电源插头，待产品完全冷却后再进行清洗。

29. 仓使用过程中，若发生问题时，请先将电源插头从插座上拔下。
30. 产品使用过程中，其样会发热是一种正常现象，而水不沸，切勿用手接触杯身的高温表面以免烫伤。
31. 客户产品损坏，请及需要拆开机器更换电源线或其它机器内部配件的维修项目请自专业人士维修，建议联系我指定维修点或通厂维修。
32. 维护后，应从插座上拔下插头或通过其他等效方式断开电源，并等待至所有部件已经冷却。
33. 维护后打算用电器日常安全使用，在必要的情况下，应对维护后的家用电器进行安全检查。
34. 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
35. 当需要使用延长电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
36. 产品具有防干烧功能，请勿电源断开。
37. 不应从非插座的灯头上引接电源供给家用电器。
38. 应在特殊清晰保持接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
39. 客户品不应在易燃易爆物品附近或者应该使用环境中使用。
40. 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部结构，防作有保护装置。
41. 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
42. 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的插座与家用电器电源的插座。
43. 使用者不应自行更换已压损电器或影响电流功率保护装的设定值。
44. 插具在清洗前必须取掉连接器。
45. 警告：若客户希望设置高加温度，否则可能请体温出现清理温度发生危险。


二、产品简介



三、技术参数

产品名称	电热水杯	产品型号	WS-BXS807
产品型号	XH-D100	额定功率	300W
额定电压/频率	220V~/50Hz	额定容量	360mL
满杯容量	440mL(工作前在下满到超过额定最大水位)		
执行标准	GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.59-2024		

四、电气原理图



五、产品操作与说明

1.上电状态:接通电源，插吗后"嘀"一声，显示屏点亮2秒后显示--。
2.待机状态:点按"电源"键，显示屏显示实测温度，产品不加热，10秒不操作机器，显示屏--。
3.工作状态:点按"选择"键保温温度，显示屏显示设定温度，然后显示95℃不后进入加热状态，加热其它功能，需长按"电源"键1.5秒后退出功能。
4.加热状态:"加热"灯长亮。
5.恒温状态:"恒温"灯长亮。
6.点按"选择"键，可选温度为100-90-80-65-55-45度双向循环选择，选择当前温度时，机器有记忆功能，如选择65度，退出功能后是从55度开始选择。

7.点按"电源"键，显示屏显示杯内实际水温，长按"电源"键1.5秒，退出当前功能。
接通电源，机器处于待机状态，点按"电源"键后，点按"选择"键选择温度后开始加热。
1."100"功能:待机状态下，点按"选择"键，显示屏显示实际水温，然后显示屏闪烁4下后进入加热状态，加热完成后蜂鸣器三声响人恒温状态，恒温长亮，恒温温度为55度，恒温时间为24小时，工作结束显示--。
2."90"功能:待机状态下，点按"选择"键，显示屏显示实际水温，然后显示屏闪烁4下后进入加热状态，加热完成后蜂鸣器三声响人恒温状态，恒温长亮，恒温温度为90度，恒温时间为24小时，工作结束显示--。
3."80"功能:待机状态下，点按"选择"键，显示屏显示实际水温，然后显示屏闪烁4下后进入加热状态，加热完成后蜂鸣器三声响人恒温状态，恒温长亮，恒温温度为80度，恒温时间为24小时，工作结束显示--。
4."65"功能:待机状态下，点按"选择"键，显示屏显示实际水温，然后显示屏闪烁4下后进入加热状态，加热完成后蜂鸣三声响人恒温状态，恒温长亮，恒温温度为65度，恒温时间为24小时，工作结束显示--。
5."55"功能:待机状态下，点按"选择"键，显示屏显示实际水温，然后显示屏闪烁4下后进入加热状态，加热完成后蜂鸣三声响人恒温状态，恒温长亮，恒温温度为55度，恒温时间为24小时，工作结束显示--。
6."45"功能:待机状态下，点按"选择"键，显示屏显示实际水温，然后显示屏闪烁4下后进入加热状态，加热完成后蜂鸣三声响人恒温状态，恒温长亮，恒温温度为45度，恒温时间为24小时，工作结束显示--。
★备注:当海拔2-1000米时，请务必按高原水位线加水并盖体水。

六、清洁与保养

1.进行清洁前，务必先断开电源，把机器打开，让其冷却;手湿时不要插拔电源线，以免发生危险。
2.不可将水产品浸入水中清洗，不能使用腐蚀性的清洁剂来清洗。
3.使用去渍油或软性清洁剂擦拭外表面，然后用水来冲洗表内部，也可用清洗海来清洗。
4.由于水质的影响，在水加热过程中会在内产生钙镁锌等化学物积淀，必须定期进行除垢处理,方法是将水与食醋(最好是白醋)按2:1的比例混进盖内加热，烧开后按要30分钟或1小时把混溶溶倒去，再用清水烧开清洗一次倒去即可。
5.清勿用任何含腐蚀品或溶解物质品清洗内部，否则会造成损伤。
6.使用过程中已经取取过热，避免因碰撞而损坏产品。
7.长时间不使用,应清洁干净后放于通风干燥环境中保存。

七、常见故障及排除方法

故障现象	故障分析	解决方法
显示屏不亮	电源线未插好	将电源插头插到底
	内部保险丝损坏	更换保险丝
	内部温控器损坏	更换温控器
壳屏不工作	未连定对应内温度	选择相应的温度
	线路板故障	送售后部维修
开关温后	加水超过了最大水位线	减少加水量
	E1：温度传感器开路	更换温度传感器
出现故障代码E1、E2、E3	E2：温度传感器短路	更换温度传感器
	E3：超温保护	断电冷却后自动恢复

注:使用机器过程中有损坏或疑问,可通过说明书中联系方式联系厂家,不要私自拆修机器。

八、食品接触材质清单

请按要求填写非食品直接接触的材料名称(例如:外壳、底座、电源线等)并在相应的空格内打"√"		
部件名称	材料	检测标准
内胆	06Cr17Ni12Mo2	GB 4806.9-2023
NTC金属	06Cr19Ni10	GB4806.9-2023
密封圈	硅橡胶	GB4806.16-2025

壳盖	PP-C25700	GB4806.7-2023
防水透气贴	PTFE+PET	GB4806.7-2023

温馨提示：不同型号使用的食品接触类型有所差异或不全同，请以实际商品为准为主。
1、本表为产品食品接触部件用料，非食品接触部件用料不在此表中列出。
2、本表用产品型号登记之食品接触材料，部分材料型号登记之下的材料，请以实际产品为主。

九、环保成分材质清单

环保清单

根据中华人民共和国《电器电子产品有害物质使用管理》规定,列出电器电子产品中可能含有对环境和人体健康可以不使用的

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
内部连接线	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o
电源线	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o
固定螺钉	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o
固定螺母	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o
其他盒	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o
电子板	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
"o"表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB 26572规定的限量要求以下。
"x"表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB 26572规定的限量要求。
备注:以上"x"不包括外壳,因为含有有害物质的部件符合现行法律法规,暂时对其实现替代或者豁免。

本产品的"环保使用年限为10年",表示在产品在有害物质不会发生外泄或变异,在有效期限内,用户在正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对人身、财产造成严重的损害。
提示:以上"10"不代表保证产品的使用寿命,而只是表明在此期限内,产品不会因为有害物质的外泄,对通过正确的使用、维护及正常工作后,不应当发生严重的环境破坏或人身财产的严重损害。

十、售后服务与保修卡

相关信息（用户填写）

感谢您购买本产品，本产品的保修期为购买之日起12个月，请务必妥善保存，并填写详细相关信息，以备保修使用。

用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	

保修条件

1.当本产品在使用过程中出现故障，请尽快与当地经销商或我公司联系。
2.保修期限：产品保修一年（以购买日期为准，如在保修期内发生故障，经本公司确认故障非使用者原因所致，本公司免费给予维理，更换部件，因维护用产生的耗费请用户自理）。
3.保修期内下述情况需要收取服务费：
A. 因使用不当或意外灾害，盗窃，电压异常而导致损坏。
B. 自行拆卸改装和维修，未按说明书规定操作而引发的故障。