2026-07-30（毛球修剪器使用说明书）

正面

210.00 mm

71.00 mm

环保清单

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)
刀网组件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
外壳组件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电路板	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电池组	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

注1：O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上表列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

环保使用期限是指在正常使用条件下，本产品的环保使用期限为10年。在环保使用期内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。

5

⚠警告

- 绝不能用水冲洗机体，也不要带进浴室使用，否则会发生故障。
- 当产品使用时发生异常情况（如气味、温度、声音异常）应立即切断电源，并停止使用。
- 请将器具放在干燥处，远离潮湿。

保修条例

- 在保修期内因制造缺陷或机器自身出现故障时，免费维修。
- 因个人原因未按照本使用说明书使用，而导致故障或损耗，不在保修范围。
- 刀头属于损耗件，不在保修范围。
- 产品享受1年保修服务。

6

华生电器售后保修联络卡

（以下内容均为必填项）

购买平台：　　购买账号：

交 易 号：　　保修/退换货型号：

保修/退换货原因：

联系电话：　　方便联系时间：

商品寄回前请务必先与客服联系，确保能够有效前后维修/退换货的时间！

广东华生智能电器有限公司（监制）
生产厂家：慈溪飞跃电器有限公司
生产地址：浙江省宁波市慈溪市周巷镇天坛路 99 号
全国统一服务热线：400-0539-822
网址：www.wahson1916.com

华生 合格证 01 SICHUAN

使用说明书

毛球修剪器

百年品质
生活美学传承者

Century of excellence
Joy of life

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管

SINCE 1916

反面

210.00 mm

71.00 mm

一、注意事项

1. 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导；
2. 应照看好儿童,确保他们不玩耍本器具。
3. 仅使用标记在器具上的安全特低电压供电。
4. 警告:保持器具干燥。
5. 本器具包含只能由技术人员更换的电池。
6. 本器具清洁前必须断开充电连接，关闭开关。刀片锋利手不可直接接触刀片以免割伤,详见第3页“清洁机”
7. 本器具必须与输出5V⎓1A或以上（输出最大保护功率小于15W）的车载电源或充电宝等移动电源连接充电使用。
8. 使用前，请先检查外刀网是否破裂。
9. 禁止用于修剪衣物毛球以外的用途。
10. 禁止使用毛球修剪器处理穿在身上有衣服，否则可能造成身体损伤。
11. 在衣物的不显眼处测试后再使用。
12. 不要在靠近热源或阳光直晒的地方摘置毛球修剪器
13. 若产品出现故障（包括电池更换），请立即关机并拔下充电线由制造商的专业人员维修。非专职人员或者未授权修理人员，不得自行修理、更换部件或改造本机。
14. 人员离开现场时,请将开关关闭。
15. 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
16. 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
17. 对于产品进行不当利用或者随意处置可能会对环境和人体健康造成影响。
18. 该产品建议与普通生活垃圾分开处理。在其使用寿命结束时,建议适当地送到指定回收点或由专业人士回收处理。

二、使用方法

开关　　移动电源USB插孔

1

1.充电方法：关闭毛球修剪器开关按钮，将USB插头插入移动电源USB插座上。

（1）数显款：充电时数据显示为当前电量，充满电时数据显示电量为99-100。

（2）指示灯款：充电指示灯为红色，充满指示灯变为白色。

2、轻按毛球修剪器开关按钮。

将衣物平铺在台面上。将网罩轻轻贴于衣物来回移动，注意毛球打结处，以免破损。



开关

⚠ 注意
防止问题发生

- 请特别注意以下部位。

2

- 禁止用于修剪衣物及以外的用途。
- 在衣物的不显眼处测试后再使用。



禁止用于剐绒　　禁止用于按压　　禁止用于穿着的毛衣

编织花纹的部位顺着花纹的方向滑动



快速修剪的方法
将机身小幅度在衣物上左右滑动



除去碾圆的毛球
垂直和平行衣物的纹路滑动



有凸出装饰的衣物
滑动时绕过凸出部分

三、清洁

关闭毛球修剪器开关。
清洁网罩及机头内的球屑。
将集尘盒向外推动，使集尘盒与机体分离。
将集尘盒清洁干净。
清洁完毕后请装好集尘盒及网罩，盖好保护罩。

3

四、规格参数

产品名称	毛球修剪器		
产品型号	FY-787	产品货号	WS-MQ03
显示方式	指示灯	数量	
额定电压	5V ⎓ 0.5A		
充电电压	3.7V⎓		
额定功率	8W		
执行标准	GB/T4706.1-2024		

五、环保提示

当丢弃使用寿命到期的产品时，请将电动机元件和其他金属零部件放在金属回收箱中。

废电池处理：
在产品废弃前，必须将电池从器具中取出，在取出电池时器具必须断电。有手柄面板的毛球先撬开手柄面板后取下固定螺丝，没有手柄面板的毛球直接用螺丝刀拧开螺丝（圆形毛球器先打开垃圾罩，取下刀头可拆卸部件，然后用螺丝刀打开壳体），即可取出电池，取出后废电池请交给专业回收部门或投入废电池回收箱。

4