98x145mm

华生

使用说明书

液体加热器（陶瓷锅）

百年品质
生活零冷热体验

Century of excellence
Joy of life

SINCE
1916

-使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保存-

目录

安全及注意事项 02
产品结构介绍 05
产品参数 05
产品电器原理图 06
产品工作说明 06
保养及清洁 07
食品接触清单表 07
故障分析及排除 08
保促温承诺 09
保修条款 10
保修卡 10

安全及注意事项

1.使用本公司产品前，请仔细阅读相关的说明书，避免错误使用可能引起的潜在伤害。

2.本公司产品不打算由存在智障、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具有关的使用或对他们监督或指导。应照看好儿童，确保他们不会把本公司产品。

3.本产品仅用于商品，办公室或其他工作环境下的员工厨房，农场住所;农场商，宾馆和其他住宅类型的环境中，供顾客使用，仅提供床位早餐的类似环境。

4.产禁用最高进入水平或更高。

5.加水时不得超过水位线，避免煮沸溢出发生烫伤等有关物。

6.清洁时宜用湿布抹擦，请勿触电清洗，请勿触电清洗，并保持电源插头与插座清醒和灯。

7.产品在使用和存放时应防风和外表面的有余热，小心烫伤。

8.如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。

9.在接通电源之前，请确认产品所需的电压与当地电源电压是否相同。

10.产禁将电源线、插头及产品浸入水中或者其它液体中，以防触电。

11.产品工作过程中或断电时后，内部表面温度较高，请勿触摸。

12.若有异常发热，烧加热小心使用产品，切勿让小孩单独使用，切勿将产品放于窗边儿手能够触及的地方。

13.经常检查产品、电源线、插头是否有破损，一旦产品、电源线或插头有破损迹象，请立即停止使用，找专业人员维修或更换。

14.切勿拆卸、边分离器、拉伸、扭转电源线；不可在电源线上放置物或有电源线。

15.当产品不使用时,应将插头从插座内拔出以免因绝缘老化而发生触电及漏电火灾。

16.应用产品就要在干燥的环境中，不可在室外使用本产品。

17.产品使用过程中,因突保持 50 毫米的距离空间。

18.产品使用时请放于稳定处,切勿靠近易燃物品。

19.产品使用过程中,请勿将电器具等放在保证对器械或其他电池功率保护装的设定值。

20.产禁将两只或更多插座共享在外接式的器械或其他电器的插座。

21.产品工作时，必须小心移动上盖等附件，避免因高温油或高温液体烫伤。

22.由于产品功率过大，请单独使用一个电源插座，以确保安全。

23.本产品仅适用于家庭使用，切勿将此产品用于本指定之其他用途。

24.一切维修事项请由专业的维修人员进行。

25.使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座清醒和灯。

26.当需要使用延长线电器插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电器插座。

27.人员离开前时，请将电源拆下。

28.产品应放到常堆声，异常气味，异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，拔开电源。

29.不应从事组装的打头上引电源供给家用电器；

30.延长线电源插座所提家用电器的额定电流值，不应超过供固定延续或组装的额定电流值；

31.本产品不应在易燃易爆物品附近或危险环境中使用；

32.使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部结线、部件和保护装置；

33.从插座上拔下插头时，不应对电源线过施加拉力；

34.使用者不应以普通导电体或超出额定电流容量的细导线替换家用电器和电源的相应部件；

35.使用者不应自行改变或压制断路器或断电流动作保护装的设定值。

36.使用者则应指明器具不能作外接式的器或独立的遥控控制系统的方式下运行。

37.如出现书虫失，或需要维修子设备时时，请拉插机电电子连接供的二维码或登录我司官网查询电子下载。

产品结构介绍



注意：

1.产品外观各有差别，上图仅供参考，具体请以实物为准。

2.产品外观有轻微变色，会偏差断面说明书，恕不另行通知。

产品参数

产品名称	液体加热器（陶瓷锅）
产品型号	WS-XP68
额定功率	2000W
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定容量	6.6L
执行标准	GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.19-2024

产品电器原理图



产品工作说明

1.按键开关指示在 位置，加热为小功率,指示灯亮机器工作。

2.按键开关指示在 位置，加热为全功率，指示灯亮机器工作。

3.按键开关指示“关”位置，为断电状态，机器不工作。

4.机器工作时，当锅内缺水或干烧状态，机器自动断电，指示灯常亮，机器不工作。

5.为了安全使用，请先干使用机器时，将开关调整至“关”挡，按锅电源线。

保养及清洁

1.在清洁产品前请先拉拔掉电源插头,确保完全冷却后方可进行清洁或收藏。

2.内外表面可用半软布或海绵沾上中性清洁剂擦拭。

3.上盖、内锅可能盐水清洗，其他有缺牙角，请勿清洗。

4.不得使用钢丝球、硬刷或者石门擦拭性清洗液洗。以免损坏内、外表面的保护层。

5.不得使用汽油、天那水、挑光剂等有毒或腐蚀性清洁剂进行清洁。

6.不得用水冲洗产品，更不能浸入水中。

食品接触清单表

与食物接触部件材料符合国家标准目录			
部件材料名称	材质	执行国家标准	检测结果
内胆涂层	水性涂层	GB4806.10-2025	符合相关要求
玻璃盖	钢化玻璃	GB4806.5-2016	符合相关要求
上盖/加衬	PP	GB4806.7-2023	符合相关要求
螺丝	不锈钢 SUS 304	GB4806.9-2023	符合相关要求
温馨提示：根据产品机型的不同，包含的部件也不同，请以实际购买的产品机型为准			

故障分析及排除

故障现象	原因分析	故障排除
不工作	电源线插头没插到位	检测电源线连接情况安置新插到位
	电源线损坏	到经销商指定服务点更换
	锅圈内没水或者物管智能产品处于干燥，干烧保护，指示灯亮，机器不工作。	关闭产品电源开关。 往锅圈注入适量的冷水
	内部线缆子脱落	请拉厂家或经销商指定维修点进行维修
水中有异味	通常第一次使用会出此现象	第一次使用先煮水。 待水沸腾后倒掉即使用

环保清单表

有毒有害物质和物质或元素含量表 PPM

部件名称	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDE）	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）
锅体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
锅盖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
发热盘	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
连接线	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
发热组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依人环境符合中国标准的要求。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11364-2014规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11364-2014规定的限量要求。

此为《电子信息产品污染控制管理办法》中规定的环保使用期限或者标识。

保修条款

公司产品自购买日起提供一年的保修服务，保修起始日期以开购产品的发票日期为准。在此期间若使用情况下，非人为导致的质量问题，购买者可凭发票享受一定服务项目产品损坏定义请参考以下使用说明书。

下列情况不一律，不属于免费保修范围：

(1) 因使用、维护、保管不当造成损坏的；

(2) 非原厂生产或维修授权店更换零件的；

(3) 擅自改装、拆卸、修理造成损坏的；

(4) 三包有效期内使用不当或未经维护造成故障的；

(5) 因不可抗力造成损坏的；

公司有理由拒绝对其之后的免费维护服务。

以超过保修期或不符合免费维修，公司有权根据成本酌情收费。

保修卡

机型	
姓名	
地址	
电话	
购买日期 和 发 票	售后盖章、地址
保修期限 购买日起1年内	
维修备案	

感谢你购买并使用本产品！

凡在使用本仕锅遇到问题后的客户说，常本着保以下售后保障服务：

1.购买产品7天内出现质量问，可无条件退换货

2.自购买产品之日起一年内出现质量问题，免费保修(玻璃、陶瓷、陶瓷和易损件保修外)

并给以下几种情况将无法提供售后保障服务

1.非授权单位或经销点内自买本品客户处

2.在按照本仕锅说明说指说，但仍发保修卡客户处

3.保修卡填写不完整或涂改，或无法内容与售后证实不符的

4.未按照说明书要求使用、维护、保养而造成人为损坏或自行改解。

5.因不可抗拒的自然灾害造成损坏

广东华生智能电器有限公司
地址：广东省佛山市顺德区容桂桂畔红星社区
一直致力专业的电饭煲和智能小家电之一
全国统一服务热线：400-8539-927
网址：www.wsxyc1916.com