

如何清除水垢

为了保持水壶良好的工作状态,需要经常清除水垢。如果经常出现水沸腾前机器自动关闭说明你的水壶需要清除水垢了。

可以用下面的几种方法来清除水垢:

1. 使用专用适合水壶的除垢产品,按照产品说明进行。
2. 向壶中加入0.5升8度的白醋,放置浸泡1小时后,倒去白醋,用清水清洗4-5次。
3. 向壶中加入0.5升的水,然后加入25克的柠檬酸煮沸浸泡15分钟,用清水清洗4-5次。

七、故障分析及排除

故障现象	原因分析	故障排除
养生壶不工作	电源插头没有连接好	检查电源线连接情况
	电源线损坏	请到各经销商服务点更换再使用
水中含有异味	通常第一次使用时会有此现象	1. 在壶内注入清水煮沸数次,然后倒掉污水,然后再煮一滚,以清洗壶内部,去除异味; 2. 如果异味仍未解决,往壶内加水至最大刻度,加匀小苏打,把水烧开,然后倒掉。
	壶内有水垢,或者壶中的水变浑浊	这是因为当地水质较硬,水中的碳酸钙和碳酸镁引起的 及时清理即可

制作说明

本资料上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错误或内容上的误解,本公司保留解释权。另:产品若有技术改进,会编进新版说明书,恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动,以实物为准。

一、安全使用注意事项

1.请不要损伤、刺破、过分弯曲、拉伸、扭曲电源线,更不要在线上放置重物或其他物体,否则可能会导致绝缘层老化、电源线短路,进而引起火灾或触电的危险。
2.本产品切勿让儿童使用或使产品中有儿童靠近,需有大人严防看管。
3.养生壶接通电源前,请检查所有的电压与养生壶上标注的电压是否相符。如不相符,请勿使用。
4.请勿空烧,清洗或平时不用时,请关闭养生壶并拔下插头。
5.若水壶不要超过最大水位线,否则可能会出现溢水溢出而造成危险或水流入温控器导致故障的发生。
6.请在水平面上使用该产品。
7.若电源线是否损坏,如电源线软线损坏,为避免危险,必须由制造商、其维修部或类似的专业人员来更换。
8.不要让养生壶干烧,请在使用前确认壶内有适量的水。
9.请将本产品置于干燥处进行清洗,再次使用前,请确认壶体底部以及电源底座控制面板保持干燥、干净。
10.在所有功能未停止工作前请不要马上倒空壶内的水,以免余温造成干烧,导致底座变形或损坏。
11.如果电水壶注水太满,沸水可能喷出。

二、技术参数

产品型号	QY-Y519/Y520	产品货号	WS-Y519/Y520
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
额定功率	800W	额定容量	1.8L
执行标准	GB 4706.1-2005	GB 4706.19-2008	

三、电气原理图

八、食品接触用信息表

本产品符合相应食品安全国家标准要求,“食品接触用”材料及其执行标准的符合性信息说明如下:

部件名称	材料(牌号或成型)	执行标准	检测结果	备注
盖身	高硼硅玻璃	GB4805.5-2016	符合标准要求	
盖底	高硼硅化玻璃	GB4805.5-2016	符合标准要求	
密封圈	聚四氟乙烯玻璃	GB4805.11-2016	符合标准要求	
过滤网/螺钉/垫片/紧固件/塑料件	不锈钢 (OG-19N10)	GB4806.9-2023	符合标准要求	
底座架	PP聚丙烯	GB4806.7-2023	符合标准要求	

注:1. 特殊使用说明:请用户通过识别产品及产品所带附件识别使用本产品。
2. 本产品食品接触部件标签上标注,部分机型可能不含个别材料,以实际产品为准。

养生壶 食品接触材料信息表

依据中华人民共和国X电子信息产品污染控制管理办法规定,列出电子产品中可能含有的有毒有害物质或元素的名称含量表于下表格中

产品部件	有毒有害物质或元素						
	Pb	汞	Hg	Cd	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
壶盖	○	○	○	○	○	○	○
PCB板组件	×	○	○	○	○	○	○
发热盘	○	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○	○
链接线	○	○	○	○	○	○	○
耦合器	×	○	×	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○	○
玻璃件	○	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	×	○	○	○	○
包装、贴纸	○	○	○	○	○	○	○

九、功能说明

1.当水沸腾时,不要移动壶盖。
2.盖好盖子,以防蒸汽喷到手上。
3.器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导;
4.应照看好儿童,确保他们不玩耍本器具。

四、按键及显示说明

1. 按键功能从左往右依次是:
预约/定时 功率 功能 开关
2. 指示灯说明:按以下方式对应:

01烧水 02花茶 03红茶 04煮蛋 05煮面 06水煮 07汤 08五谷粥 09火腿 10药膳 11文火 12甜品 13黑茶 14咖啡 15消毒 16保温 17蒸蛋 18蒸汽 19燕窝 20煮粥 21热奶 22凉茶 23绿茶 24婴儿用水 25冲奶 26老火汤 10玉米 28蒸面包

3. 数码管: 3位数码,可显示时间、功率;
4. 按键说明
1. 上电全显1秒,蜂鸣器响一声,进入关机状态,数码管显示----无工作输出;
2. 开关键: 关机状态下按此键,进入待机状态,待机状态下,数码管显示888;
3. 功能键: 待机状态下按功能键选择功能,可在28功能中选择功能显示P01,一直可按到P28,进入工作后,数码管交替显示剩余时间和功能序号和当前火力,若有定时则交替显示定时时间和功能序号;
4. 功率键: 除了“保温”功能后按此键可调节加热功率, 调节档位如100W 200W 300W 400W 500W 600W 700W 800W
5. 预约/定时键:
预约: 待机状态下,按此键为预约设置, 预约时间范围1H~24H, 每按一次加1小时, 设定好预约时间后, 再选择需要开启的功能, 预约设定好后, 开始倒计时, 倒计时完成, 蜂鸣器响一声, 开始工作;
定时: 选择好功能后按此键进入定时设置, 定时范围005~180, 短按加5分, 长按加5分, 所有功能都可以定时;

五、执行标准

GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008

六、保养及维护

如何清洁养生壶

- 1.清洗前先关闭电源,拔下电源插头并让机器冷却。
- 2.切勿将机器本体、电源线、电源插头、浸于水中清洗,以免发生触电危险。
- 3.确保电气线路干燥。
- 4.用湿布擦拭机器外壳,请勿使用擦洗粉、清洁膏等清洁产品,它们会伤害机器外的光泽。
- 5.清洁完毕后,待产品晾干后再放置于阴凉干燥处保存。
- 6.壶身为玻璃制品,要小心轻放,慎防打破。

七、使用说明书

养生壶

广东华生智能电器有限公司 (监制)
生产厂家: 中山市黔优电器有限公司
生产地址: 中山市东凤镇穗德村和穗工业大道北66号E栋五楼B-C
全国统一服务热线: 400-0539-822
网址: www.wahson1916.com

百年品质
生活美学传承者
Century of excellence
Joy of life