使用说明书

电热锅

百年品质
生活美学传承者

Century of excellence
Joy of life

*使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管

SINCE
1916

广东华生智能电器有限公司

GUANGDONG WAHSON INTELLIGENCE ELECTRIC CO.,LTD.

地址：广东省佛山市顺德区容桂街道红星社区
广星路16号容桂伟安科创园12栋902室之一

全国统一服务热线：400-0539-822

网址：www.wahson1916.com

目　录

目　　录---------- 01
注意事项---------- 02
清洁与保养---------- 07
产品部件名称---------- 08
产品使用方法---------- 09
故障种类及常见问题----- 10
主要技术参数---------- 11
接触食品材料信息表----- 12
环保清单---------- 13
售后服务---------- 14

注意事项

- 使用本产品前，请仔细阅读本说明书中各项说明;
- 本产品插头为三插结构，所用插座应安全接地;
- 使用的电源电压应与产品铭牌上注明的电压相符，由于本产品额定功率大，请单独使用一个插座。使用前，应将插头部位彻底抹干，以防止漏电。使用时再接通电源，使用完毕，拔下电源插头，不使用时不要连接电源;
- 使用过程中，锅体具有高热，请勿用手触摸;
- 应放置于安全平面上且远离热源;
- 避免电源线接触高温地方或桌面边缘;
- 使用时，将产品放于安全位置，以避免碰翻而导致烫伤;
- 当盛有热汤或热油时请小心移动;
- 本产品内胆为涂层内胆，请勿使用金属锅铲、小刀或其它尖锐物，以避免刮伤;
- 清洗前，先将插头拔下，让本产品自然降温，为避免触电，切勿把插头浸入液体或水中，严禁将整个产品浸入水中清洗;
- 切勿在户外使用或擅自改变其用途;
- 勿擅自拆卸本产品，若产品有损坏，请立即与售后维修点联系，维修人员会为您检查和维修，以确保安全;
- 如果电源软线损坏，必须用从制造商或其服务机构处获取的专用软线或专用组件来更换。
- 严禁将器具浸入任何液体中;
- 玻璃盖在高热状态时，请勿立即放入水中，以免造成破裂;
- 本产品在使用过程中，要放在小孩子不能触及的地方，不能让孩子单独操作，以免发生触电，烫伤等危险事故;

- 器具在使用过程中，锅体，上盖表面温度会很高，注意烫伤。
- 使用中严禁合盖及无水干烧。煎制食物时请全程开盖，以防温度过高导致糊底或损坏器具。
- 严禁合盖干烧，以免盖子发黄发黑。
- 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行;
- 请不要在户外使用本产品;
- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导;
- 应照看儿童，确保他们不玩耍本器具;
- 器具打算被用于家用和类似用途，例如:
  —— 商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房:
  —— 农场住所;
  —— 在酒店，旅馆和其他住宅类型的环境中，供顾客使用;
  —— 仅提供床位和早餐的类似环境。
- 器具在使用过程中应避免液体溢出至连接器;
- 请按照本文件要求使用产品，错误使用可能引起潜在伤害;
- 器具在使用完毕后加热元件表面仍有余热;
- 维护前，应从插座上拔下插头或通过其他等有效方式断开电源，并等待家用电器冷却至室温。维护后的家用电器应能安全使用。在必要的情况下，应对维护后的家用电器进行安全检查;
  –使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好;

– 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座;
– 人员离开现场时，请将电源断开;
(1)本产品涂层使用不得高于250℃。
(2)本产品非婴幼儿专用。
– 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关并断开电源;
– 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器;
– 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值;
– 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用;
– 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置;
– 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力;
– 使用者不应以普通导电导体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体;
– 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值;
● 本说明书可以使用微信“扫一扫"功能,通过对产品机身上的二维码进行扫码，查看电子说明书。

⚠警　告

请勿进行改造，非专业维修人员禁止拆卸和修理，否则易发生火灾、触电和受伤事故。修理请到华生售后部门或与本公司指定的“定点维修处”联系。



请将本产品置于儿童或无行为能力人接触范围以外，儿童及无行为能力的人在监护人监督下使用本产品。




加热时不要超过额定最大水位，否则热水会喷出。如果注水太满，沸水可能喷出。




请勿将本产品置于高温的表面。



如果产品电源线，插头损坏或者产品曾摔掉于地上，不应该继续使用本产品。
电源线如有损坏,请及时更换。




弃置产品时，建议您割断电源线；同时也建议您对任何可能产生危险，尤其是对儿童产生危险的部件也采用相同处理措施。



⚠ 警　告

注意检查插头、电源线必须完好无损，以免产生触电危险。




请确保所接电源为安全接地电源，且当地电压与产品所标识电压一致。




请勿将本产品浸入水中或其它液体中，也不要用潮湿的手接触机器，否则易发生漏电事故。



本产品仅限于家用，请勿在户外使用本产品。



请勿使电源线接近热源。




产品的表面在使用时会变热，切勿触摸。



清洁与保养

维护前，应从插座上拔下插头或通过其他有效方式断开电源，并等待家用电器冷却至室温。
1.将旋钮拧到关处，拔掉电源线插头，等待产品完全冷却。
2.产品底座及电源线仅可用干净的抹布擦拭，禁止浸泡在任何液体中。
3.锅体请使用柔软干净的抹布清洗，禁止使用钢丝球等硬质物件清洗，避免损伤锅体不粘涂层影响使用效果。

产品部件名称



特别声明:
本资料上所有的内容均经过认真核对，如遇产品技术或软件升级，会编入新版说明书;产品外观颜色及性能如有改动，以实物为准。

产品使用步骤

1.首次使用本产品前,仔细清洗锅胆及玻璃盖，加入清水至锅体三分之一处，烧开后倒掉。
2.顺时针旋转旋钮开关，电源指示灯亮代表产品开始工作，根据不同的使用需求调整产品的火力大小，(顺时针旋转火力加大，逆时针旋转火力减小，旋钮指向关时代表电热锅关闭)。
3.注入清水时，请注意容量不得超过锅胆容量三分之二处，以免沸腾时水溢出，对使用者造成伤害。
4.使用完成后，将旋钮拧到关处，确保产品停止工作后，拔掉电源线插头。
5.等待产品完成冷却后，才能对其进行清洗，以免清洗过程中烫伤。
6.本产品在初次使用时可能会产生轻微的烟雾和焦味，属于正常现象，对产品的使用没有影响，多次使用后此现象会消失。

故障种类及常见问题

故障现象	可能性原因分析	排除方法
指示灯不亮 产品不加热	供电插座没电	检查供电插座是否有电
	电源线插头没插好	插好电源插头
	内部连接线断开	联系客服维修
	电源线损坏	
	产品故障	
指示灯亮 产品不加热	发热元器件损坏	联系客服维修
	温控检测元器件损坏	
	保险丝元器件损坏	
	内部连接线损坏	
机器不能 自动控温	温控器元器件损坏	联系客服维修

注:故障种类与常见问题包括但不限于以上几种，如果问题仍然存在，或又出现其它问题，请与华生小家电售后服务中心联系，以取得更多帮助。

产品规格

产品名称	电热锅
产品型号	WS-D06
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	1350W
额定容量	6.0L
产品标准	GB/T 4706.1-2024　GB/T 4706.19-2024

“食品接触用”材料信息表

请根据说明书要求正常使用本产品。
本产品食品接触用材料及部件符合GB4806.1-2016以及相应食品安全国家标准要求，具体信息如下:

部件名称	材质	牌号	符合性标准
螺丝	不锈钢304	06Cr19Ni10	GB4806.9-2023
垫片			
锅胆	410不锈钢	/	GB4806.9-2023
	聚四氟乙烯涂层	/	GB4806.10-2025
上盖/蒸笼	PP	/	GB4806.7-2023
玻璃	玻璃	/	GB 4806.5-2016
硅胶垫	硅胶	/	GB 4806.16-2025

注:本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，请以实际产品为准。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质或元素									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬Cr(VI)	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
五金部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
温控器组件	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
玻璃构件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电器及布线部件	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
发热盘/发热组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
印刷及包装	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
（“X”的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现环保类物质或元素的完全替代，后续随着科技上的改进将逐步改进。）



有害物质限制使用标志

环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用，本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。
本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

用户保修卡

顾客姓名		产品型号	
联系电话		机身号码	
购买日期		购买地点	
联系地址			

感谢阁下选购华生产品，为了更好地提供高质量的售后服务，敬请阁下予以如下配合:

1、购买时，请销售商开具销售凭证以作为保修依据;
2、请详细填写本卡，并加盖经销商印章后生效;
3、请认真阅读维修规定各条款;
4、若需服务，请直接与当地经销商联系或致电总部客户服务热线。

维修规定

一、保修期内，本产品在正常使用状况下，整机免费包修一年(自购买日起，以销售凭证为准)。

二、在保修期内，有下列情形之一者，将酌情收取材料成本或服务费，敬请谅解!

1、消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的;
2、非承担三包修理者拆动造成损坏的;
3、无三包凭证的;
4、三包凭证型号与修理产品型号不符或者涂改的;
5、外观因使用而自然污旧者;
6、用于商业用途损坏的;
7、因不可抗拒力造成损坏的，不在保修之列。

三、本产品只适合在中国大陆销售和使用。

四、本卡无从补发，敬请妥善保存。

五、不属于维修范围和超过保修期的产品，我们仍热情为您服务，只收取零件材料成本费用。