华生

合格证

检验员：01

检验日期：2026.10.7

QCPASS

广东华生智能电器有限公司

GUANGDONG WAHSON INTELLIGENCE ELECTRIC CO.,LTD.

地址：广东省佛山市顺德区容桂街道红星社区
广星路16号容桂伟安科创园12栋902室之一

全国统一服务热线：400-0539-822

网址：www.wahson1916.com

使用说明书

磨刀器

百年品质
生活美学传承者

Century of excellence
Joy of life

SINCE 1916

*使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管

目　录

目　　录-------- 01
注意事项---------- 02
产品部件名称------- 06
产品使用方法------ 07
清洁与保养-------- 08
故障种类及常见问题--08
主要技术参数 ------09
环保清单 ----------10
售后服务 ----------11

1.本产品中包含锂电子电池，严禁私自拆开产品外壳，避免可能造成的电芯等损坏或其他危险;
2.本产品充电电压为DC5V适配器，请确认后再使用;
3.严禁任意拆解、挤压、穿刺、短路本产品或投入水中、火中或置于温度高于60℃的环境中。
4.产品使用过程中如需维修，请与本公司售后服务部门联系，或直接到本公司指定的维修点进行维修，切勿自行拆卸，以免发生危险。
5.将磨刀器放置平整桌面，按下按键开关，磨刀器开始工作(每次工作不能连续超过3分钟，让机器休息 30分钟后可再次使用)。
6.本产品配件均不允许用微波炉消毒,与食材相接触的部件材料均符合食品级认证，干净，卫生，可靠。
7.切勿将主体浸入水或其它液体中，也不能在水或其它液体下冲洗(可用软布擦拭)。
8.切勿使用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体(例如汽油或丙酮)来清洁产品。
9.器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导;
10.应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
11.本产品仅适用于家庭使用。
12.本产品内置锂电池，需注意以下事项:
1).请将本产品在环境温度为0-40℃中使用。
2).长时间不使用本产品，请每隔三个月充一次电，以防止电池损坏。

3).在低于10℃环境下充电速度可能变慢，属于正常现象。
4).电量不足时请及时充电。
5).不要将电池暴落在极热或有火星的环境中。
6).不要将电池短路,过充或过放。不要使电池承受过重的机械冲击。
7).不要将电池浸入海水或水中,或者使其吸湿:不要颠倒电池的正负极,不要拆卸或修整电池。
8).不要和项链,硬币或发夹等金属物品放置在一起,不要使电池受到明显的损害或变形。
9).不要将电池与插座连接,不要直接焊接电池。不要直接接触泄漏的电池。不要将电池用于其它设备。
10).不要将锂离子电芯混合使用。不要将电池放置在太阳光直射的地方。将电池放置在远离儿童的地方。
11).不要针刺,锤打或践踏电池,不要撞击或投掷电池。
12).电池寿命终结后，需按照当地的法律进行回收和处理。

⚠ 警　告

请勿进行改造，非专业维修人员禁止拆卸和修理，否则易发生火灾、触电和受伤事故。修理请到华生售后部门或与本公司指定的“定点维修处”联系。



请将本产品置于儿童或无行为能力人接触范围以外，儿童及无行为能力的人在监护人监督下使用本产品。



清洁前一定要把产品的电源断开。




打雷时，不要触碰插头。



如果产品电源线，插头损坏或者产品曾摔掉于地上，不应该继续使用本产品。
如果电源软线损坏，必须用从制造商或其服务机构处获取的专用软线或专用组件来更换。



弃置产品时，建议您割断电源线；同时也建议您对任何可能产生危险，尤其是对儿童产生危险的部件也采用相同处理措施。




⚠ 警　告

注意检查插头、电源线必须完好无损，以免产生触电危险。



请勿将本产品置于高温的表面。




请勿将本产品浸入水中或其它液体中，也不要用潮湿的手接触机器，否则易发生漏电事故。




产品出现故障时请停止使用，并且马上切断电源，电话联系客服。



请勿使电源线接近热源。



产品部件名称



特别声明:
本产品如因产品技术升级、外观更改、功能优化等变更，请以实物为准。

使用方法

1.使用前请将电池充满。
(1)用充电器连接好充电口，插上电源，指示灯红色表示在充电。
(2)指示灯显示绿色，表示充电已完成。
2.将磨刀器放置平整桌面，按下按键开关，磨刀器开始工作(每次工作不能连续超过3分钟，让机器休息30分钟后可再次使用)
3.根据刀具钝利程度，选择合适的磨刀槽进行磨刀。
(1)粗磨:使用于研磨较钝或未开刀刃的刀具。把刀具分别放进粗磨段的左右磨刀槽内，从刀根到刀尖沿刀刃的弧度匀速研磨(金属刀6-10秒，陶瓷刀8-12秒)
(2)细磨:适用于刀具的日常保养。以相同的方式把刀具分别放入细磨段的左右刀槽内，从刀根到刀尖沿刀刃的弧度匀速研磨。(细磨可以去除粗磨后刃口上的毛刺与磨痕，使刀刃更光滑和锋利，建议常用厨房刀具一周精磨一次。)
4.使用完后，按压按键开关，使其开关断开，磨刀器停止工作。
5.刀具磨好后，用湿布擦拭或用水冲洗干净刀具，然后擦干刀具。

适用刀具:



中式刀具　欧式刀具　日式刀具　陶瓷刀具　面包刀具

清洁与保养

1.本磨刀器不适合在阳光直射或潮湿的环境中使用。
2.使用完毕应及时关机。
3.磨刀器的外部应该用抹布擦拭干净，不可把磨刀器浸入在水中或其他任何液体中清洗。
4.每次使用后要及时擦拭干净机器。
5.建议每一个月至少使用一次，以免机器及电池老化。

故障种类及常见问题

故障情况	原因	解决方案
首次使用不工作	新机首次使用可能电池没有电量	首次使用必须先充电
使用过程中卡刀	电池电量过低	请充满电再使用
长时间使用后，刀磨不锋利	砂轮片磨损(易损件)	更换磨刀头组件(联系售后服务网点)
满电后不工作	电池或者线路板损坏	送到售后服务网点检查或者维修

注:故障种类与常见问题包括但不限于以上几种，如果问题仍然存在，或又出现其它问题，请与华生小家电售后服务中心联系，以取得更多帮助。

产品规格

产品型号	WS-MDQ01
额定功率	20W
电池电压	3.7V⎓
充电电压	5V⎓
充电电流	2A
执行标准	GB 4706.1-2024 GB 4706.30-2024

有害物质的名称和含量表：

部件名称	有害物质									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬Cr(VI)	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)
壶胆组件/壶盖/不锈钢螺丝	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
（“X”的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现环保类物质或元素的完全替代，后续随着科技上的改进将逐步改进。）



有害物质限制使用标志

环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用，本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

循环标志：表示本产品可回收利用，超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。
本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

用户保修卡

顾客姓名		产品型号	
联系电话		机身号码	
购买日期		购买地点	
联系地址			

感谢阁下选购华生产品，为了更好地提供高质量的售后服务，敬请阁下予以如下配合:
1、购买时，请销售商开具销售凭证以作为保修依据;
2、请详细填写本卡，并加盖经销商印章后生效;
3、请认真阅读维修规定各条款;
4、若需服务，请直接与当地经销商联系或致电总部客户服务热线。

维修规定
一、保修期内，本产品在正常使用状况下，整机免费包修一年(自购买日起，以销售凭证为准)。
二、在保修期内，有下列情形之一者，将酌情收取材料成本或服务费，敬请谅解!
1、消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的;
2、非承担三包修理者拆动造成损坏的;
3、无三包凭证的;
4、三包凭证型号与修理产品型号不符或者涂改的;
5、外观因使用而自然污旧者;
6、用于商业用途损坏的;
7、因不可抗拒力造成损坏的，不在保修之列。
三、本产品只适合在中国大陆销售和使用。
四、本卡无从补发，敬请妥善保存。
五、不属于维修范围和超过保修期的产品，我们仍热情为您服务，只收取零件材料成本费用。